Gigaset

L410

Congratulations

By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product's packaging is eco-friendly!

To learn more, visit www.gigaset.com.





GIGASET, INSPIRING CONVERSATION.* *GIGASET. Pour des conversations inspirées. MADE IN GERMANY

Gigaset L410: libertad de movimientos al hablar por teléfono

Con el práctico kit de manos libres puede hablar por teléfono cómodamente durante horas y con una calidad de sonido extraordinaria. La unidad Gigaset L410 aumenta las posibilidades de su teléfono inalámbrico:

Disfrute de una libertad total de movimientos al llamar por teléfono

Sujete la unidad Gigaset L410 a la ropa y desplácese a donde desee mientras habla por teléfono. Ya se encuentre en casa o en la oficina, estará disponible en todas partes y tendrá las manos libres al hablar por teléfono, sin molestos cables.

Utilice el dispositivo con solo pulsar una tecla

¿Está fuera y desea contestar a una llamada entrante? ¿O bien desea transferir una llamada dirigida a su terminal inalámbrico al kit de manos libres? Basta con pulsar una tecla y estará conectado con el llamante.

Realice una llamada a tres

Un familiar llama por teléfono y desea tomar parte en la conversación. Solo tiene que conectarse a la llamada en curso para hablar juntos por teléfono.

Adapte el volumen de la unidad Gigaset L410 a su entorno

Regule con facilidad el volumen del altavoz y del tono de llamada en cinco niveles pulsando una tecla. También puede desactivar por completo el tono de llamada.

Medio ambiente

Realice llamadas respetando el medio ambiente: Gigaset Green Home. Puede encontrar información detallada sobre nuestros productos ECO DECT en www.gigaset.com/es/service

Puede obtener más información en Internet en www.gigaset.com/gigasetl410.

Registre su dispositivo Gigaset nada más comprarlo en

<u>www.gigaset.com/es/service</u>. y podremos ayudarle con mayor rapidez tanto con sus preguntas como en la gestión de la garantía.

Disfrute de su nuevo kit de manos libres.

Visión general



Altavoz

Teclas de volumen - / +

Configurar el volumen del altavoz v del tono de llamada.

Tecla de colgar/descolgar

Pulsar brevemente:

Aceptar, transferir*, p. 7 finalizar llamada

Pulsar prolonaadamente:

Conectar con la llamada p. 8

Pulsar durante más de 3 s.

Encender/apagar p. 9 dispositivo

- Indicación luminosa de estado (LED)
- 5 Micrófono

Indicación luminosa (LED)

Antes del registro

Verde parpadea 3 veces por s

Tras el registro

Verde parpadea cada 5 s parpadea cada 5 s Rojo

se ilumina de forma permanente Rojo Verde se ilumina de forma permanente Listo para el registro

Registrado y en estado de reposo

Batería baja

La batería se está cargando

La batería está totalmente cargada (el dis-

positivo está en el soporte de carga)

Indicadores

Verde parpadea prolongadamente, 1 vez por s Llamada entrante

Verde parpadea prolongadamente, cada 5 s

Rojo parpadea 1 vez por s

Durante la comunicación

Registrado, pero fuera del alcance de la

estación base

^{*}Esta función está disponible, entre otros, en los siguientes teléfonos: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A y Gigaset SL400/SL400A (véase también www.gigaset.com/es/service, en el apartado compatibilidad).

Instrucciones de seguridad

Atención

Lea las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo. Explique a sus hijos el contenido y los posibles riesgos que implica el uso del dispositivo.



Utilice solo baterías **recargables** que cumplan con las **especificaciones** de la

p. 16. de lo contrario podrían producirse daños personales.

Al final de su vida útil, la batería se vuelve más gruesa por razones técnicas y puede adquirir forma abombada. Si así ocurre, ya no se puede garantizar un funcionamiento correcto del dispositivo. En tal caso, sustituya la batería por una batería de repuesto original (Gigaset V30145-K1310-X448) y deseche la batería antigua. Maneje siempre la batería con cuidado, no dañe el revestimiento con objetos punzantes ni ejerza gran presión sobre la batería.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno; p. ej., consultorios médicos. En caso de que emplee aparatos médicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del aparato. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto esos aparatos son inmunes a energías externas de alta frecuencia. Puede encontrar los datos técnicos de este producto Gigaset en el capítulo Anexo.



No acerque el dispositivo al oído cuando esté sonando. Si lo hace, podría sufrir daños auditivos graves y duraderos.

Gigaset es compatible con la mayoría de los audífonos disponibles en el mercado, aunque no se puede garantizar un funcionamiento correcto de todos los audífonos.

El dispositivo puede ocasionar ruidos molestos en audífonos analógicos (zumbido o silbido) o puede sobrecargarlos. En caso de problemas, póngase en contacto con el especialista en audífonos.



No instale el soporte de carga en el cuarto de baño o en duchas. El soporte de carga y el aparato no están protegidos contra salpicaduras.



No utilice el dispositivo en entornos expuestos a peligro de explosión, p. ej., talleres de pintura.



Si transfiere su Gigaset a terceros, entréguelo siempre junto con las instrucciones de uso.

Gigaset L410

Gigaset L410 es un kit de manos libres para teléfonos inalámbricos. Se sujeta a la ropa y dispone así de total libertad de movimientos al hablar por teléfono. La unidad Gigaset L410 se registra en una estación base Gigaset o en una estación base DECT de otro fabricante. En función de la estación base podrá registrar varios Gigaset L410 y realizar con ellos llamadas internas, externas o bien conferencias.

Requisito: la estación base de otro fabricante debe ser compatible con GAP (véase la documentación suministrada). GAP (Generic Access Profile, Perfil de Acceso Genérico) es un estándar de interoperatividad entre terminales inalámbricos y estaciones base de distintos fabricantes. Puede encontrar información sobre las funciones de diferentes teléfonos en el apartado Compatibilidad (→ p. 16).

Primeros pasos

Comprobación del contenido de la caja

- ◆ Gigaset L410
- Batería
- Tapa de la batería con pinza de sujección
- Soporte de carga con alimentador enchufable
- ◆ Estas instrucciones de uso

Puesta en servicio de la unidad Gigaset L410

Colocar la batería

Enchufe el conector de la batería en la toma de la parte inferior derecha de la carcasa en la parte posterior del equipo (véase la flecha).

El cable **rojo** del conector ha de encontrarse en la parte de la carcasa marcada con + y el **negro** en la parte marcada con -.



Coloque la batería en la carcasa.
 La almohadilla de la batería debe estar mirando hacia arriba.

Compruebe que el cable se encuentre entre la batería y la carcasa y no bajo la batería.



Cerrar la tapa de la batería

Acerque la tapa por el extremo inferior de la carcasa.



Cierre la tapa y presione hasta que encaje.



Para volver a abrir la tapa:

▶ Suelte el bloqueo y tire de la tapa hacia arriba.

Registrar el dispositivo en la estación base

Para hablar por teléfono con la unidad Gigaset L410 hay que registrarla en la estación base de su teléfono. Si ha adquirido el dispositivo junto con un teléfono Gigaset en un paquete, ya viene registrado.

Nota

La unidad Gigaset L410 utiliza el PIN 0000 en el registro. Si ha configurado otro PIN en su estación base, ha de restablecerlo a 0000 para registrar el L410. Tras el registro puede volver a cambiar el PIN.

En cuanto haya **colocado la batería**, el dispositivo estará **listo para el registro durante 5 min**. Mediante el parpadeo del LED, el equipo indica que está listo para el registro (en verde, 3 veces por s).

A continuación se apaga el dispositivo. Cuando vuelva a encenderlo (pulsando la tecla de colgar/descolgar durante 3 s como mínimo), estará otra vez listo para el registro.

- ▶ Colóquese cerca de la estación base del teléfono para el registro.
- Inicie el registro en la estación base tal y como se describe en las instrucciones de uso de la estación (en la mayoría de teléfonos DECT pulsando prolongadamente la tecla de registro/búsqueda); la estación base permanecerá hasta un minuto en estado de registro.

El dispositivo se ha registrado correctamente

- ◆ El LED parpadea (en verde cada 5 s) y suena una vez un tono de confirmación (secuencia de tonos ascendente).
- El dispositivo se mostrará en la lista interna de terminales inalámbricos registrados en la estación base.

En los teléfonos que admiten todas las funciones (→ p. 16): con el nombre L410. Si hay más de una unidad Gigaset L410 registrada, se adjuntará un número al nombre (L410-2, L410-3, ...).

En otros teléfonos: con el nombre interno del dispositivo (p. ej., INT 1, INT 2 ...).

Falló el proceso de registro

- ◆ Sonará un tono de confirmación negativo (secuencia de tonos descendente).
- ◆ Si el dispositivo no se puede registrar en un plazo de 5 min, se apagará.

Si falla el registro, inténtelo de nuevo.

- Si es preciso, vuelva a encender el dispositivo. Estará inmediatamente listo para el registro.
- ▶ Compruebe que el PIN de registro de la estación base sea 0000.
- Acérquese más con la unidad Gigaset L410 a la estación base.
- Si el dispositivo ya está registrado en otra estación base, debe darlo de baja
 p. 10). A continuación volverá a estar listo para el registro.

Sujetar el kit

 Sujete la unidad Gigaset L410 a la ropa con ayuda de la pinza.

Distancia óptima a la boca: 20 cm.



Cargar la batería

La batería viene parcialmente cargada de fábrica. El estado de carga se mostrará del modo siguiente:

Dispositivo	Estado de la batería	LED	
En el soporte de carga	Completamente cargada	Se ilumina de forma permanente en verde.	
	Se está cargando	Se ilumina de forma permanente en rojo.	
Fuera del soporte de carga	Batería baja	Parpadea en rojo (solo en estado de reposo).	
	Casi vacía	Tono de aviso, 1 vez por min.	

Para cargar la batería:

Conecte el soporte de carga a la red eléctrica y coloque el dispositivo en el soporte.

Transcurrido un máximo de **2,5 horas** estará completamente cargada. Se puede interrumpir el proceso de carga.

Nota: si se coloca el dispositivo en el soporte de carga durante una llamada, no se cortará la conexión.



Realizar llamadas

Con la unidad Gigaset L410 puede responder llamadas, transferirlas o añadirse a una conversación. Puede llamar a la unidad Gigaset L410 internamente desde un terminal inalámbrico, realizar una consulta interna o conectar una llamada.

Responder a una llamada

Una llamada entrante se señaliza mediante un tono de llamada y una indicación luminosa.

▶ Pulse la tecla de colgar/descolgar.

Finalizar la llamada

▶ Pulse la tecla de colgar/descolgar.

Realizar una llamada

Para iniciar una llamada externa, marque el número de teléfono en el terminal inalámbrico.

Puede transferir la llamada a la unidad Gigaset L410 en cuanto comience la marcación o bien cuando esté establecida la conexión.

Pulse la tecla de colgar/descolgar.





Esta función está disponible, entre otros, en los siguientes teléfonos: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A y Gigaset SL400/SL400A (véase también www.gigaset.com/es/service, en el apartado compatibilidad).

Nota

En otros teléfonos ha de transferir la llamada del terminal inalámbrico a la unidad Gigaset L410 siguiendo un proceso diferente.

Terminal inalámbrico:

- Llame internamente a la unidad Gigaset L410 (en los teléfonos Gigaset, pulse la tecla Int y, si es preciso, seleccione Gigaset L410 en la lista de terminales inalámbricos registrados y pulse la tecla de descolgar).
- La llamada externa finalizará pulsando la tecla de colgar.

Gigaset L410: Pulse la tecla de colgar/descolgar para transferir la llamada.

Transferir una llamada desde la unidad Gigaset L410

Ha realizado una llamada con la unidad Gigaset L410 y desea transferir la llamada al terminal inalámbrico.

 Pulse la tecla de pantalla Sí del terminal inalámbrico.

Nota: si selecciona No y desea transferir la llamada posteriormente, utilice la función "Intrusión" que se describe a continuación.



Esta función está disponible, entre otros, en los siguientes teléfonos: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A y Gigaset SL400/SL400A (véase también www.gigaset.com/es/service, en el apartado compatibilidad).

Nota

También puede utilizar la función "**Intrusión**" (conocida como "Intrusión" en el teléfono inalámbrico) si la admite su teléfono y está activada:

Terminal inalámbrico:

- ▶ Pulse **prolongadamente** la tecla de descolgar.
- Gigaset L410: Finalice la llamada.

Si el términal inalámbrico y la unidad Gigaset L410 mantienen al mismo tiempo una conversación, puede producirse, por motivos técnicos, un acoplo (silbido). En los teléfonos que no admiten la función "Intrusión" (p. ej., los teléfonos RDSI o IP), o si esta función está desactivada, no se puede realizar ninguna transferencia.

Realizar llamadas a terceros (conferencia)

La llamada se realiza en el **terminal inalámbrico** o la unidad **Gigaset L410**. Desea tomar parte en la conversación con un (otro) Gigaset L410.

Pulse prolongadamente la tecla de colgar/descolgar de la unidad Gigaset L410 (hasta que oiga un tono corto de aviso).

La llamada se realiza en la unidad **Gigaset L410**. Desea tomar parte en la conversación con el terminal inalámbrico.

 Pulse prolongadamente la tecla de descolgar en el terminal inalámbrico.



Esto es posible en teléfonos que admitan la función "**Intrusión**". Active esta función si es preciso.

Nota

En los teléfonos sin la función "Intrusión" (p. ej., teléfonos RDSI o IP) o si la función está desactivada:

Terminal inalámbrico: (en una llamada externa)

Llame internamente a la unidad Gigaset L410 (en los teléfonos Gigaset, pulse la tecla Int y, si es preciso, seleccione Gigaset L410 en la lista de terminales inalámbricos registrados y pulse la tecla de descolgar).

Gigaset L410:

▶ Responda a la llamada.

Terminal inalámbrico:

 Inicie una conferencia tal y como se describe en las instrucciones de uso del terminal inalámbrico.

Todos los interlocutores oirán un tono de aviso cuando un interlocutor se añada a una conversación o abandone la conferencia.

Nota

Si está hablando por teléfono en el modo de manos libres con una unidad Gigaset L410 y un terminal inalámbrico en la misma habitación, puede producirse un acoplamiento por motivos técnicos (silbido). En tal caso, finalice el modo de manos libres en el terminal inalámbrico o aumente la distancia entre los dispositivos.

Utilizar el dispositivo

Encender

Pulse la tecla de colgar/descolgar durante 3 s como mínimo hasta que suene la melodía de encendido.

Nota: si coloca un dispositivo apagado en el soporte de carga, se enciende automáticamente.

Apagar

 Pulse la tecla de colgar/descolgar durante 3 s como mínimo hasta que suene la melodía de apagado.



Buscar el dispositivo

- Seleccione Gigaset L410 en la lista de terminales inalámbricos registrados desde un terminal inalámbrico realice una llamada interna o bien
- Utilice la función registro/búsqueda de la estación base.

Dar de baja el dispositivo en la estación base

Con el terminal inalámbrico del teléfono

 Siga el proceso estándar para dar de baja terminales inalámbricos tal y como se describe en las instrucciones de uso del terminal inalámbrico.

Dar de baja el dispositivo en la estación base y devolverlo al estado de suministro

- ▶ Apague el dispositivo (→ p. 9).

En este caso, el dispositivo permanecerá en la lista de terminales inalámbricos registrados en la estación base hasta que también se dé de baja allí.

Nota

Tras dar de baja el dispositivo, este se encontrará automáticamente en estado de registro.

Cambiar el volumen del tono de llamada y el altavoz

Existen dos tonos de llamada, uno para las llamadas externas y otro para las internas

Hay disponibles 5 niveles de volumen para el tono de llamada y el altavoz. Cuando llegue al nivel más alto o más bajo de volumen, oirá un tono de aviso.

Configurar el volumen del tono de llamada:

Tono de llamada más bajo	-	Pulsar breve- mente	+	Tono de llamada más alto
Sin tono de Ilamada	-	Pulsar pro- longada- mente	+	Con tono de Ilamada

Si al configurar el volumen no oye ningún tono de llamada, es que este está desactivado.

Cambiar el volumen del altavoz (durante una llamada):

Altavoz más bajo	-	Pulsar breve- mente	+	Altavoz más alto
------------------	---	------------------------	---	------------------

Atención al cliente y asistencia

¿Tiene alguna pregunta? Como cliente de Gigaset puede beneficiarse de una oferta de servicio completa. Puede encontrar ayuda rápidamente en este **Manual de usuario** y en **las páginas de atención al cliente de nuestro portal online Gigaset.**

En nuestro servicio online www.gigaset.com/es/service usted podrá encontrar:

- Información detallada sobre nuestros productos.
- ▶ Recopilación de Preguntas Frecuentes (FAQ).
- ▶ Búsquedas por palabra clave.
- Lista de compatibilidad: descubra qué estaciones base y qué terminales inalámbricos pueden utilizarse conjuntamente.
- ▶ Comparativa de Productos: compare las funciones de varios productos entre sí.
- Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de software.
- ▶ Formulario para contacto vía E-mail con nuestro servicio de atención al cliente. Nuestros agentes están disponibles en nuestra línea de atención al cliente para

Aquí podrá encontrar información detallada sobre instalación, funcionamiento y configuración:

Línea Premium España 807 51 71 05

preguntas avanzadas con untrato personal.

En caso de reparaciones o posibles reclamaciones de garantía: Línea de Servicio España 902 103935

Por favor, tenga en cuenta que si el producto Gigaset no ha sido suministrado por distribuidores autorizados dentro del territorio nacional, su teléfono puede no ser completamente compatible con la red telefónica nacional. En la caja del equipo (cerca de la marca CE), así como en la parte trasera de la estación base, se indica claramente para qué país/países se ha desarrollado el terminal. Si el equipo se utiliza de forma diferente a la indicada, a las instrucciones del manual o a la propia naturaleza del equipo, ello puede implicar la pérdida de la garantía (reparación o cambio del producto).

Para hacer uso de la garantía del producto se le solicitará el envío de la prueba de compra con la fecha de adquisición (fecha en la que comienza el período de garantía), así como el tipo de producto que se compró.

Conformidad

Este equipo está previsto para su uso en el Espacio Económico Europeo y Suiza. En otros países dependerá de la conformidad nacional.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas. La marca CE corroborra la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/EC.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/EC."

Puede obtener una copia de la declaración de Conformidad con la 1999/5/ED en la siguiente dirección de Internet:

www.gigaset.com/es/service

En la pantalla que aparezca, seleccione "Declaración de Conformidad".

€ 0682

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L., discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de soft-

- ware). Asimismo se excluye de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en la Unión Europea.
 La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications lberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que dicho cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en la guía de usuario adjunta.

Medio ambiente

Nuestra política medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume una responsabilidad social y se compromete a contribuir a la mejora de nuestro mundo. En todos los ámbitos de nuestro trabajo, desde la planificación de productos y procesos, pasando por la producción y la distribución, hasta la eliminación, otorgamos el máximo valor al ejercicio de nuestra responsabilidad ambiental.

Encontrará más información en Internet sobre nuestros productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, en <u>www.gigaset.com</u>.

Sistema de gestión medioambiental



Gigaset Communications GmbH está certificado según las normas internacionales EN 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (calidad): certificado desde el 17/02/1994 por TüV Süd Management Service GmbH.

ECO DECT

Con su dispositivo Gigaset, aportará su grano de arena a la protección del medio ambiente.

Reducción del consumo energético

Su dispositivo consume menos electricidad porque utiliza un alimentador de bajo consumo.

Reducción de la potencia de transmisión (según la estación base)

Solo se puede reducir la radiación si la estación base Gigaset admite esta función. La potencia de emisión de la unidad Gigaset L410 se reducirá **automáticamente** en función de la distancia con la estación base. La unidad Gigaset L410 en estaciones base Gigaset admite además las funciones **Modo Eco/Modo Eco+**. Lea las instrucciones de la estación base al respecto.

Eliminación de residuos



Si un producto incorpora el símbolo de un contenedor tachado, significa que está regulado por la Directiva europea 2002/96/CE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos antiguos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Esto es un

requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El municipio, servicio de recogida de residuos o distribuidor especializado del lugar donde haya adquirido el producto le proporcionará información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.



Eliminación de las baterías

Si su dispositivo utiliza batería, estará regulado por la Directiva 2006/66/EC y las disposiciones legales basadas en ella. Ni el dispositivo ni la batería que contiene deben desecharse en la basura doméstica sin clasificar, sino que han de

tiene deben desecharse en la basura doméstica sin clasificar, sino que han de llevarse a una recogida de residuos independiente. La batería se puede retirar sin ningún problema tal y como se describe en la ilustración (p. 4).

Anexo

Cuidados

Limpie el aparato con un **paño húmedo** o un **paño antiestático**. No utilice disolventes ni ningún paño de microfibra.

No utilice en ningún caso un paño seco. Existe el riesgo de carga estática.

Contacto con líquidos 🔨

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1 Desconecte el aparato y retire la batería de inmediato.
- Desenchufe la fuente de alimentación.
- 3 Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
- 4 Seque todas las piezas. A continuación, deje el dispositivo al menos 72 horas en un lugar seco y cálido (nunca: microondas, hornos u otros aparatos similares).
- Vuelva a encender el dispositivo cuando esté seco.

Una vez esté totalmente seco, en muchos casos se puede volver a poner en funcionamiento.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del teléfono con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado, no se han realizado pruebas con todos ellos.

Datos técnicos

Estándar DECT	se admite
Estándar GAP	se admite
Banda de difusión	1.880 – 1.900 MHz
Potencia de emisión	10 mW, potencia media por canal 250 mW, potencia de pulso
Frecuencia de repetición del pulso de envío	100 Hz
Duración del pulso de envío	370 μs
Condiciones ambientales para la puesta en servicio	+5°C hasta +45°C, 10% hasta 95% de humedad atmosférica relativa

Tamaño y peso	79 x 36 x 20 mm (alto x ancho x grosor), unos 30 g (incl. batería)
Tiempo en modo de espera	máx. 120 horas
Tiempo de conversación	máx. 5 horas
Tiempo de carga	máx. 2,5 horas
Alcance	en edificios: máx. 50 m, en espacios abiertos: máx. 300 m
Suministro eléctrico	230 V, ~50 Hz
Consumo de corriente	1,3 W durante la carga, 0,05 W con la batería cargada

Baterías recomendadas

Polímetro de Litio recargable (Li-polymer) 240 mAh, código del artículo: Gigaset V30145-K1310-X448

Compatibilidad

Se admiten las siguientes funciones dependiendo del teléfono DECT inalámbrico:

Teléfono Función	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Otros teléfonos Gigaset/GAP de otro fabricante	Teléfonos RDSI e IP
Responder a la llamada en la unidad Gigaset L410	Sí	SÍ	SÍ
Transferir la llamada a la uni- dad Gigaset L410	SÍ	SÍ	sí
Cambiar la llamada entre el terminal inalámbrico y la uni- dad Gigaset L410 pulsando una tecla	SÍ	no	no
Conectarse a una conferencia/ transferir la llamada	SÍ**	SÍ ^{**}	no
Agregar la unidad Gigaset L410 a una conferencia	SÍ	SÍ	sí

^{*} Véase también <u>www.gigaset.com/es/service</u>, en el apartado compatibilidad

Para obtener información detallada consulte Realizar llamadas → p. 7.

Nota

La lista de teléfonos Gigaset compatibles se amplía continuamente. Puede encontrar información actual en www.qigaset.com/es/service, en el apartado compatibilidad.

^{**} La función "Intrusión" ha de estar disponible y activada en el teléfono.

Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

